

必ずお読みください

要保管

無垢壁板の保管・施工について

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
ニットの無垢壁板は、空気中の水分を吸収又は放出する働きがあります。その結果として「膨張」「収縮」などを生じ施工状況によっては、不具合を引き起こす場合があります。
より良い仕上がりにつなげる為に、下記の要領に則って施工してください。尚、当製品は内装用です。外装には使用しないでください。

保管上の注意

- 水がかかりやすい箇所、湿気の強い箇所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 保管には、水平な場所に同じ高さの**3本のリングを置いて**水平に保管してください。

施工前の注意

- 施工**一週間前**に開梱し、環境になじませてください。
- 無垢壁板は、一枚一枚色柄が異なりますので、貼り始める前に**仮並べをし、色・柄のバランスをとって**施工してください。万一、色・柄及び品質上、意にそわない物がありましたらご面倒でもお知らせ下さい。但し**施工後における苦情・お取替えについては応じかねますので施工前にお問い合わせ下さる様**お願い致します。

施工上の注意

- 壁内の防水**を完全に施してください。特に相対する壁がモルタル等、**湿気を有する場合は充分モルタル等を乾燥の上施工**してください。
- 糊釘併用**で施工してください。釘は25~30mmのスクリーナー釘、接着剤は胴縁専用の接着剤をご使用ください。施工は**下から順番に行い、片締めにならないように締めつけは左右交互に**釘打ちして下さい。
- 胴縁は必ず乾燥材**を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。(乾燥が十分でないと、スキ間・反りの原因となります。)又、胴縁は24~27mmのものを使用し、胴縁間隔は40cm前後とし、**レベル(水平)**を出して施工してください。
- 無垢材の性質上、膨張する場合がありますので、**実は強く叩き込みすぎないように**してください。
- 表面は、独自の塗料で仕上げがしてありますので、**塗料の重ね塗りは絶対しないように**してください。

NITO 株式会社 日 東

J A S 認定工場
J P I C - F L 58

本 社：〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町2130-1 TEL(0986)24-2323 FAX(0986)24-2365

千葉出張所：TEL 090-3071-4795

埼玉出張所：TEL 080-1788-5808

奈良出張所：TEL 090-8419-9544

高知出張所：TEL 090-4977-8767

福岡出張所：TEL 090-5489-8633